

## **Cabin Filter installation procedure** **Volvo Truck FH 12-16 FM 12-9**

### **PART NUMBER: CPF5032**

**1**

- AL** Hape kofanon. Shiko lokacionin e filtrit ne foto.
- GB** Open the front boonet. Location of the filter shown in the picture.
- DE** Die Motorhaube hochheben. Der Einbauort des Filters ist auf dem Bild dargestellt.



**2**

- AL** Lironi dadot dhe largojeni kapakun e filtrit
- GB** Loosen the screws and remove the cover of the filter
- DE** Die den Filterdeckel befestigenden Schafschrauben abschrauben, den Deckel entfernen



**3**

- AL** Zevendesoni filtrin e vjeter me filtrin e ri, dhe kryeni te kunderten e te gjithë hapave te meparshem
- GB** Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order
- DE** Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen

